


Netzwerk


Wie erkenne ich die aktuelle Netzwerkanbindung meines Servers?

Für Windows:

Um die aktuelle Netzwerkanbindung Ihres Servers zu sehen, müssen Sie sich unter Windows die Adaptereinstellungen Ihres Netzwerkadapters anzeigen lassen. Navigieren Sie dazu in die Systemsteuerung und öffnen das Menü „Netzwerk- und Freigabecenter“.




Dort klicken Sie links auf die Schaltfläche „Adaptereinstellungen ändern“.



Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Netzwerkadapter und wählen den Punkt „Status“ aus. Dort sehen Sie unter „Übertragungsrate“ die aktuelle Anbindung Ihres Servers.

Netzwerk



Für Linux:

Unter Linux nutzen Sie den Befehl "ip link show", dort können Sie die Anbindung neben "qlen" sehen. Diese sollte in der Regel 1000 für 1.000 Mbit betragen.

```
root@Workstation:~# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:73:f7:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Sollte diese nicht auf "1000" stehen, wenden Sie sich bitte an unserem Support.

Eindeutige ID: #1184

Verfasser: Wolfram Heinen

Letzte Änderung: 2021-04-15 10:39